

# Python для задач химической технологии

## Лабораторная работа № 2

### Введение в библиотеки NumPy, SciPy и Matplotlib

#### Задание 1

Формула нормализованной гауссовой функции со средним значением  $\mu$  и стандартным отклонением  $\sigma$ :

$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Необходимо написать функцию, основанную на использовании массивов NumPy для вычисления гауссовых функций при  $\mu = 0$  и  $\sigma^2 = 0.5; 1.0; 1.5$ . Использовать сетку из 1000 точек в интервале  $-10 \leq x \leq 10$ . Постройте графики данных функций.

#### Задание 2

Уравнение Ван дер Ваальса, описывающее состояние газа, можно записать в виде следующей формулы как зависимость давления  $p$  газа от его молярного объема  $V$  и температуры  $T$ :

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

где  $a$  и  $b$  – специальные молекулярные константы, а  $R = 8.314$  Дж / К·моль – универсальная газовая константа.

Формулу легко преобразовать для вычисления температуры по заданному давлению и объему, но ее форма, представляющая молярный объем в отношении к давлению и температуре, является кубическим уравнением:

$$pV^3 - (pb + RT)V^2 + aV - ab = 0$$

Все три корня этого уравнения ниже критической точки ( $T_c, p_c$ ) являются действительными: наибольший и наименьший соответствуют молярному объему газообразной фазы и жидкой фазы соответственно. Выше критической точки, где не существует жидкая фаза, только один корень является действительным и соответствует молярному объему газа (в этой области его также называют сверхкритической жидкостью, или сверхкритической средой).

Критическая точка определяется по условию  $(\partial p / \partial V)_T = (\partial^2 p / \partial V^2)_T = 0$  и для идеального газа Ван дер Ваальса выводятся формулы:

$$T_c = \frac{8a}{27Rb} \quad p_c = \frac{a}{27b^2}$$

Для  $NH_3$  константы Ван дер Ваальса  $a = 0.4225 \text{ л}^2 \cdot \text{Па} \cdot \text{моль}^{-2}$  и  $b = 37.07 \times 10^{-6} \text{ м}^3 \cdot \text{моль}^{-1}$ .

- Найти критическую точку для аммиака, затем определить молярный объем при комнатной температуре и давлении (298 К, 1 атм) и при следующих условиях (500 К, 12 МПа).
- Изотерма – это множество точек  $(p, V)$  при постоянной температуре, соответствующее уравнению состояния газа. Построить изотерму ( $p$  в зависимости от  $V$ ) для аммиака при температуре 350 К, используя уравнение Ван дер Ваальса, и сравнить ее с изотермой при температуре 350 К для идеального газа, уравнение состояния которого имеет вид  $p = RT/V$  (принять значения  $p$  принадлежащими интервалу [101325; 1000000] Па, 1000 элементов).

### Задание 3

Закон Бугера–Ламберта–Бера связывает концентрацию вещества  $c$  в образце раствора с интенсивностью света, проходящего через этот образец  $I_t$  с заданной толщиной слоя вещества  $l$  при известной длине волны  $\lambda$ :

$$I_t = I_0 e^{-\alpha c l}$$

где  $I_0$  - интенсивность света на входе в вещество,  $\alpha$  - коэффициент поглощения при длине волны  $\lambda$ .

После проведения ряда измерений, позволяющих определить часть света, которая прошла сквозь раствор,  $I_t/I_0$ , коэффициент поглощения  $\alpha$  можно при помощи линейной аппроксимации:

$$y = \ln(I_t/I_0) = -\alpha c l$$

Несмотря на то что эта прямая проходит через начало координат ( $y = 0$  при  $c = 0$ ), мы будем выполнять подгонку для более общего линейного отношения:

$$y = mc + k$$

где  $m = -\alpha l$  с проверкой  $k$  на приближение к нулю.

При рассмотрении образца раствора с толщиной слоя 0.8 см при измерениях были получены данные, приведенные в таблице: отношение  $I_t/I_0$  при пяти различных концентрациях:

С, моль/л	$I_t/I_0$
0.4	0.891
0.6	0.841
0.8	0.783

<b>С, моль/л</b>	$I_t/I_0$
1.0	0.744
1.2	0.692

Используя линейную аппроксимацию, определите коэффициент  $\alpha$ .